Как настроить TP-Link TL-WR740N?

Настройка Wi-Fi и интернета



В этой инструкции мы с вами будем настраивать poyrep TP-Link TL-WR740N. Это очень популярный маршрутизатор, который пользуется большим спросом из-за небольшой цены и качества.

Подключаем роутер TP-Link TL-WR740N

Берем адаптер питания, и подключаем к роутеру. Подключаем его к электросети. Дальше, в WAN разъем (он синий) на роутере подключаем интернет. Сетевой кабель от интернет-провайдера..



Теперь вам нужно определиться, с какого устройства вы будете настраивать роутер. Если с компьютера, или ноутбука, то подключится к роутеру по кабелю, который идет в комплекте. Подключаем кабель в LAN разъем (желтый), а на компьютере в разъем сетевой карты.



А если вы хотите настраивать свой TL-WR740N по Wi-Fi, то просто подключитесь к его Wi-Fi сети. Если роутер новый, то она будет иметь стандартное название. Например: *"TP-LINK_9C00"*. А для подключения используйте стандартный пароль, который указан снизу роутера на наклейке.



Просто подключитесь к беспроводной сети. Если будет статус "без доступа к интернету", то это нормально. Это значит, что нужно просто настроить подключение к провайдеру.

Вход внастройки роутера TP-Link TL-WR740N

Если вы уже подключены к маршрутизатору, то просто откройте любой браузер, в адресной строке введите адрес **192.168.0.1 (на более старых версиях может быть 192.168.1.1),** и перейдите по нему. Введите имя пользователя и пароль. Если вы их не меняли, то это **admin** и **admin**. Ну а если меняли и забыли, то сделаем сброс настроек.



Настройка WAN подключения

Перейдите в настройках на вкладку **Сеть** – **WAN**. В меню Тип подключения WAN нам нужно выбрать тип подключения. Выбираем **«Динамический IP-адрес»** и нажимаем на кнопку Сохранить. Там больше никаких параметров задавать не нужно.

TP-LINK [®]	Беспроводной Ма	ршрутизатор серии N, до 150Мбит/с Модель № ГL-WR741NTL-WR741ND
Состояние Быстрая настройка WAN Функция QSS Сеть - VMN - Локальная сеть - IPTV	динения: Динамический IP-адрес ▼ Динамический IP-адрес Статический IP-адрес Р-Адрес: РРРоЕ/Россия РРРоЕ Кабель Білорон	Справка: WAN Тип WAN соединения: Если ваш поставщик Интернет-услуг использует DHCP-сервер, то вам следует выбрать вариант: Динамической IP- адлоес
Клонирование МАС-адреса Маска Беспроводной режим Онср Переадресация Безопасность Родительской контроль Контроль доступа	падсени: Сталевы Биргопо сталень Биргопо ой шлюз: РРТР/Россия ЕСТР Обновить Освободить байтаху: 1500 Сваевони	ецие: Если ваш поставщик Интернет-услуг использует статический или фиксированный IP-адрес, маску подсети, шпоз и опредлейные параметры DNS, то вам спедует выбрать вариант: Станический IP-адрес. Если ваш поставщик Интернет-услуг использует подключение через протокол РРРОБ, то вам спедует выбрать вариант:
Расширенные настройки маршрутизации Контроль пропускиой способности Привязка IP- и МАС-адресов Динамический DNS Системные инструменты	ный DNS: 80.237.51.1 ный DNS: 8.8.8.8 (Не обязательно) ня хоста: TL-WR741ND	РРРоЕ/Росския РРРоЕ. Если ваш поставщик Интернет-услуг использует для соединения подключение типа BigPond Cable (или Heart Beat Signal), то вам следует выбрать вариант. Кабель BigPond.
	Получить IP-адрес с помощью Unicast DHCP (Обычно это не требуется) Сохранить	 ский ваш поставщик интернетуолу использует подключение типа L2TP- соединение, то вам следует выбрать вариант.L2TP.Poccus L2TP. Если ваш поставщик Интернет-услуг использует подключение через PPTP- соединение, то вам следует выбрать вариант.PPTP-Россия PPTP. Если вы не знаете каким образом выбрать наиболее подходящий тип полкличения то вам следует нажать

Далее перейдите на вкладку «Клонирование МАС-адреса»:

- Если при первичной регистрации в сети оператора уже регистрировался Ваш компьютер, нажимаем «Клонировать МАС-адрес» и нажимаем на кнопку **Сохранить**

🔲 ЗАЯВКИ - Google Таблицы 🗙 🙏 Netmoni v2	🗙 🔀 Технология г	производства 🗙 🗼 Блок	и из ячеистых бетон 🗙 🗋 TL-WR741ND	× D B B B X
← → C (1) 192.168.1.1:70				☆ :
🏢 Сервисы 💿 Почта 👩 Mail.Ru 👂 Яндекс 🏼	📙 Закладки 📃 КТВ 📃 Интернет	 Speedtest.net by Ookla 	🔲 Google Таблицы 🕒 DES-3200-28	📙 Другие закладки
TP-LINK [®]			Беспроводно	ой Маршрутизатор серии N, до 150Мбит/с Модель № 1L-WR741N/IL-WR741ND
Состояние				
Быстрая настройка	Клонирование МАС-	-адреса		
Функция QSS				Справка: Клонирование МАС-
Сеть	MAC-адрес WAN:	F4-6D-04-98-04-6C	Восстановить Заволской	адреса
- WAN	МАС-адрес компьютера:	F4-6D-04-98-04-6C	Клонировать МАС-адрес	Некоторые поставщики Интернет-услуг
- Локальная сеть				требуют регистрации мАС-адреса вашего сетевого адаптера. Обычно здесь ничего
- IPTV				менять не требуется.
- Клонирование МАС-адреса		Сохранить		МАС-адрес WAN - В этом поле отображается такжима. МАС авлос WAN доято, Боли, роки
Беспроводной режим				поставщик Интернет-услуг требует, чтобы вы
DHCP				зарегистрировали МАС-адрес, укажите правильный IP-адрес в этом поле. Формат
Переадресация				МАС-адреса XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX (где X
Безопасность				шестнадцатеричное число).
Родительский контроль				МАС-адрес компьютера - В этом поле отображается МАС-адрес компьютера,
контроль доступа Расширенные настройки наршихлизации				управляющего маршрутизатором. Если МАС-
Контроль пропускной способности				нажните кнопку Клонировать МАС-адес и
				он появится в поле мас-адрес WAN.

- Если вы не знаете, какое оборудование регистрировалось сети оператора, необходимо связаться с техподдержкой по телефону 37-19-09 и сообщить заводской МАС-адрес Вашего роутера.

Настройка WIFI и пароля на TP-Link TL-WR740N

Переходим к настройке беспроводной сети и установке пароля на Wi-Fi. В панели управления откройте вкладку Беспроводной режим.

Здесь нам нужно сменить название Wi-Fi сети, выбрать наш регион, и нажать на кнопку Сохранить.

TP-LINK [®]		Беспроводной Маршр	рутизатор серии N, до 150Мбит/с Модель № TL-WR741N/TL-WR741ND
Состояние Быстрая настройка Фунация QSS Сеть Беспроводной режии	Настройки беспроводно Имя сени: Регион	рго режима ТР-LINK_B02A9C Рассия	Справка: Настройки беспроводного режима Примечание: Дальность передачи данных
 Настройки беспроводного режима Защита беспроводного режима Филыграция МАС-адресов Расширенные настройки 	генин: Предупреждение:	Убедитесь, что вы правильно выбрали страну, чтобы соответствовать местным законам. Некорректные настройки могут вызвать помехи.	или зона покрытия вашего беспроводного соединения в значительной степени зависит от физического расположения маршрутизатора. Для наипучшего результате размещайте ваш маршрутизатор:
- Статистика беспроводного режима DHCP Переадресация Безопасность	Канал: Режим: Ширина канала:	Авто V 11bgn смешанный V Авто V	 Рядом с предполагаемым центром зоны, в которой вы планируете использовать вашу беспроводную станцию. Над рабочей зоной на высоте, напримел на шкали
Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки маршрутизации Контроль пропускиой спосойности		 Включить беспроводное вещание роутера Включить широковещание SSID Включить WDS 	 Вдали от потенциальных источников интерференции, таких как компьютерь, микроволновые печи и проводные телефоны. С вертикально поднятий антенной. Вдали от больших металлических повериностьй
Привязка IP- и МАС-адресов Динанический DNS Системные инструменты		Сохранить	Внимание: Несоблюдение настоящих инструкций может привести к значительному снижению производительности вплоть до невозможности подключиться в

Для установки пароля переходим сразу на вкладку Беспроводной режим – Защита беспроводного режима. Здесь нужно выделить пункт WPA/WPA2 - Personal (рекомендуется), выставить остальные параметры как на скриншоте ниже, и в поле Пароль беспроводной сети придумать и записать пароль, которым будет защищен ваш Wi-Fi. Пароль должен быть минимум из 8 символов. Нажмите на кнопку Сохранить, и можете сразу нажать на ссылку "Нажмите здесь", что бы перезагрузить роутер.

		_		
TP-LINK [®]		Бес	проводнои Маршру	тизатор серии N, до 150010001/с Модель № TL-WR741N/TL-WR74 <u>1ND</u>
Состояние	Отключить защиту		^	
Быстрая настройка				
Φνηκιμη OSS	WEP			Справка: Зашита
Сеть	С Тип:	Открытая Система		беспроводного режима
Беспроводной режим	Формат WEP ключа:	Шестналиатеричный 🔻		BLI MOVETE BLIGASTL OBLY AS CREMANIUMY
- Настройки беспроводного режима	Ключенблан	жер Клюн	Тир Клюца	опций защиты:
- Защита беспроводного режима	Knou 1:			• Отключить защиту - Функцию
- Фильтрация МАС-адресов	Karau 2:		Отключить	беспроводной защиты можно включить или отключить Если она
- Расширенные настройки	Ключ 2:		Отключить	отключена, беспроводные станции
- Статистика беспроводного режима	Ключ 3:		Отключить	смогут подключаться к маршрутизатору без шифрования.
DHCP	Ключ 4:		Отключить	Настоятельно рекомендуется
Переадресация				ниже вариантов защиты для
Безопасность	WPA/WPA2 - Enterprise			обеспечения безопасности сети . • WEP - Выбрать защиту 802.11 WEP.
Родительский контроль	Версия:	Автоматическая 🔹		• WPA/WPA2 - Enterprise - Выбрать
Контроль доступа	Шифрование:	Автоматическая 🔻		Radius-cepsep.
Расширенные настройки маршрутизации	IP-agpec Radius-cepsepa:			• WPA/WPA2 - Personal - Выбрать защиту на основе W/PA с
Контроль пропускной способности	Radius-nopr:	1812 (1-65535, 0 означает по	орт по умолчанию 1812)	использованием общего ключа.
Привязка IP- и МАС-адресов	Пароль Radius-сервера:			Каждый вариант защиты имеет свои
Динамический DNS	Период обновления группового ключа:	(в секундах, миним	мальное значение 30, 0 с	собственные параметры настройки, которые с описанием представлены ниже:
Системные инструменты				WEP
	WPA-Personal/WPA2-Personal(Peror	мендуется)		Тип - Вы можете выбрать один из
	Версия:	Автоматическая 🔻		следующих типов.
	Шифрование:	AES 🔻		• Автоматическая - Автоматически
	Пароль РSК:	88888888		выбирается один из вариантов аутентификации Общий ключ или
		(Вы можете ввести ASCII символы в "	диапазоне между 8 и 63 г	Открытая система в зависимости от возможностей и запроса
	Период обновления группового ключа:	О (в секундах, миним	мальное значение 30, 0 с	беспроводной станции.
				аутентификацию на основе
				Открытой системы 802.11. • Общий ключ - Выберите
		0		аутентификацию на основе Общего
		сохранить		
			*	кодировку ASCII или Шестнадцатеричный

После перезагрузки нужно будет заново подключить устройства, которые вы подключали по Wi-Fi. Уже с новым паролем, и к сети с новым названием, если вы его сменили.

Смена пароля admin для входа в настройки

Советую еще зайти в настройки, и на вкладке Система – Пароль сменить пароль который используется для входа в настройки роутера со стандартного admin на какой-то более сложный. Для этого нужно будет указать старое имя пользователя и старый пароль, и задать новые. Имя пользователя можете оставить admin, а вот пароль придумайте другой.

TP-LINK		Беспроводной Маршг	рутизатор серии N, до 150Мбит/с Модель № TL-WR741N/TL-WR741ND
Состояние Быстрая настройка Фулкция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родигельский контроль Контроль доступа Расширенные настройки наршрутизации Контроль пропускной способности Привязка IP- и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Иастройка времени - Диатностика - Обновление встроенното ПО - Заводские настройки - Резереная колкя и Восстановление - Перезатрузка - Пароль - Системный зкурнал - Системный зкурнал	Пароль Имя пользователя и пароль не должны превышать 14 с Предьидущее имя пользователя: Предьидущий пароль: Новое имя пользователя: Новый пароль: Подтвердите пароль:	симеолов в длину и не должны включать пробелы! admin admin admin Coxpанить Очистить	Справка: Пароль Настоятельно рекомендуется сменить иходное имя пользователя и пароль маршутизатора. Пользователо при начале работы с веб-типитой будет предложено ввести имя пользователя и пароля. Примечание: Длина нового имени пользователя и пароле не должна превышать 14 символов. В имени пользователя и пароле не пельзя использовать пробеты. Для подтверждения пароля его необходимо ввести дважды. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения. Чтобы очистить поля, воспользуйтесь кнопкой Очистить.

Запишите пароль, что бы не забыть его. А если забудете, то нужно будет сбрасывать настройки к заводским, и настраивать все заново, так как не сможете попасть в панель управления.

Настроить TP-Link TL-WR740N самому совсем не сложно. Точно не сложнее чем другие модели этого производителя.